MAXDATA Server PLATINUM 500 I

Benutzerhandbuch

Inhalt

1	I Einrichten des Systems	5
	Aufstellen des Servers	5
	Anschließen des Systems	6
	Anschlüsse an der Rückseite	6
	Einschalten des Systems	7
2	2 Merkmale des Serversystems	
	Positionen der Anschlüsse und Komponenten der Serverplatine	
	Konfigurationsjumper	
	Diagnose-LEDs für Light Guided Diagnostics	
	SSI-Frontpanel-Anschluss	
	RAID-Unterstützung	
	Hardwareanforderungen	
	Prozessor	
	Arbeitsspeicher	
	Unterstützte Speichermodule	
	Memory Mirroring	
	Optionale Hardware	
	Remote-Management-Modul	14
3	B Hardwareinstallationen und Upgrades	
	Bevor Sie beginnen	
	Benötigte Materialien und Werkzeuge	
	Frontblende abnehmen/aufsetzen	
	Gehäuseabdeckung abnehmen	
	5,25"-Laufwerk installieren (DVD, Streamer)	
	SATA- oder SAS-Hot-Swap-Festplatten installieren	
	Ein- und Ausbauen von Speichermodulen	
	Installieren von DIMMs	
	Ausbauen von DIMMs Einbauen oder Austauschen von Prozessoren	
	Einbauen von Prozessoren	
	Kühlkörper installieren	
	Ausbauen von Prozessoren	
	Installieren von PCI-Karten	22
	Austauschen der Sicherungsbatterie	
	Austauschen der Sicherungsbattene	20
4	1 Server-Dienstprogramme	25
	BIOS-Setup-Dienstprogramm verwenden	
	Setup starten	
	Wenn Sie nicht auf das Setup zugreifen können	
	Setup-Menüs	25
5	5 Rack-Montage	27
	Stückliste	
	Installation	28

6	Technische Referenz	31
	Technische Daten zum Netzteil	31
	Eingangsspannung des 600-W-Einzelnetzteils	31
	Effizienz	31
	Ausgangsspannung des 600-W-Einzelnetzteils	31
	Eingangsspannung des redundanten 650-W-Netzteils	31
	Ausgangsspannung des redundanten 650-W-Netzteils	31
	Umgebungsspezifikationen für das System	
7	Richtlinien und Integrationshinweise	33
-	Richtlinienkonformität des Produkts	
	Konformität des Produkts mit Sicherheitsrichtlinien	
	EMV-Konformität des Produkts	
	Sicherheitsprüfzeichen des Produkts	
	RoHS-Konformität des Produkts	
	Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	
	Anforderungen an die Installation	
	Verhindern Sie Überlastungen des Netzteils	
	Batteriehinweis anbringen	
	Bestimmungsgemäße Verwendung	
	Warnungen zu Netzspannung und Elektrizität	
	Warnhinweise für Racks	
Α	Abbildungen	
	Anschlüsse an der Rückseite	6
	2. Bedien- und Anzeigeelemente an der Vorderseite	
	3. Position der Anschlüsse und Komponenten auf der Serverplatine	10
	4. Konfigurationsjumper	
	5. Diagnose-LEDs für Light Guided Diagnostics	
	6. SSI-Frontpanel-Anschluss	
	7. DIMM-Konfiguration	13
	8. Frontblende	15
	9. Wechselrahmen aus Hot-Swap-Gehäuse entnehmen	16
	10. Kunststoff-Stützelement entfernen	17
	11. Festplatte in Wechselrahmen einsetzen und arretieren	17
	12. Wechselrahmen in Hot-Swap-Gehäuse schieben	
	13. Einbauen von Speicherbausteinen	
	14. Prozessorhalterung öffnen	
	15. Montageklappe öffnen	
	16. Schutzabdeckung der Montageklappe entfernen	
	17. Prozessor einsetzen	
	18. Montageklappe schließen und verriegeln	21
	19. Installieren des Kühlkörpers	
	20. Austauschen der Batterie	
Ta	abellen	
	1. Netzwerk-LEDs	
	Merkmale des Serversystems	
	3. LED-Anzeigen	
	4. Tastaturbefehle	
	5. Effizienz des 600-W-Netzteils (FSP600-80PSA)	
	6. Ausgangsleistung des 600-W-Netzteils	
	7. Ausgangsleistung des 650-W-Netzteils	
	8. Umgebungsspezifikationen	
	9. Produktprüfzeichen	33

1 Einrichten des Systems

Aufstellen des Servers

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen hinsichtlich eines praktischen und sicheren Arbeitsplatzes beim Installieren Ihres Computers:

Das System kann überall dort installiert werden, wo die Raumtemperaturen für den Aufenthalt von Menschen geeignet sind. Räume mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70% oder hohem Staubanfall und starker anderweitiger Verschmutzung sind jedoch nicht geeignet. Der Arbeitstemperaturbereich des Servers beträgt +10 ° bis +30 °C.

Stellen Sie sicher, dass die an den Server angeschlossenen Kabel ohne Zugbelastung verlegt sind.

Stellen Sie sicher, dass alle Netz- und Verbindungskabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann.

Wenn Sie auf den Festplatten des Servers oder einer Diskette Daten speichern, werden diese auf dem Datenträger als magnetische Informationen gespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Daten nicht durch magnetische Felder verfälscht oder gelöscht werden können.

Da die im Computer befindliche Elektronik durch Stöße beschädigt werden kann, dürfen keine mechanischen Einrichtungen auf der gleichen Unterlage wie der Server platziert werden. Dies gilt insbesondere für Nadeldrucker usw., deren Vibrationen die Festplattenlaufwerke des Servers beschädigen können.

Bitte stellen Sie sicher, dass die unmittelbare Umgebung des Servers jederzeit gut belüftet wird. Die Ventilationsöffnungen des Servergehäuses und insbesondere der Netzteile dürfen nicht abgedeckt werden. Durch ungenügende Luftzufuhr können der Server und/oder seine Komponenten beschädigt werden.

ACHTUNG

Um den Server vom Wechselstromnetz zu trennen, muss das Netzkabel von der Steckdose abgezogen werden.

ACHTUNG

Hinweis für Standgeräte: Um die Standsicherheit zu gewährleisten, müssen die Standfüße nach außen geschwenkt werden!

Anschließen des Systems

Anschlüsse an der Rückseite




Abbildung 1. Anschlüsse an der Rückseite

A. Status-LED H. Diagnose-LED 2 B. ID-LED Diagnose-LED 1 **C.** Diagnose-LED 7 (MSB-LED) J. Diagnose-LED 0 (LSB-LED) D. Diagnose-LED 6 Serieller Anschluss A Diagnose-LED 5 Videoanschluss Diagnose-LED 4 M. Netzwerkanschluss 1 (oben, standardmäßiger Verwaltungsanschluss), zwei USB-Anschlüsse (unten) **G.** Diagnose-LED 3 Netzwerkanschluss 2 (oben), zwei USB-Anschlüsse (unten)

Durch die Netzwerk-LEDs auf der rechten und linken Seite jedes Netzwerkanschlusses werden folgende Zustände signalisiert.

Tabelle 1. Netzwerk-LEDs

LED	LED-Status	Beschreibung
Links	Aus	Keine Netzwerkverbindung
	Gelb, durchgehend leuchtend	Netzwerkverbindung vorhanden
	Gelb blinkend	Sende-/Empfangsaktivität
Rechts	Aus	Verbindung mit 10 Mbit/s (wenn linke LED leuchtet oder blinkt)
	Gelb, durchgehend leuchtend	Verbindung mit 100 Mbit/s
	Grün, durchgehend leuchtend	Verbindung mit 1000 Mbit/s

Einschalten des Systems

An der Vorderseite des Gehäuses finden Sie die Bedien- und Anzeigeelemente wie z.B. den Netzschalter, die Resettaste und die LEDs für die Anzeige der Betriebszustände der Festplattenlaufwerke. Starten Sie den Server, indem Sie einmal kurz auf den Netzschalter drücken.




Abbildung 2. Bedien- und Anzeigeelemente an der Vorderseite

- A. Betriebsanzeige
- B. Festplattenaktivitäts-LED
- C. Netzwerkaktivitäts-LED (NIC2)
- D. Netzwerkaktivitäts-LED (NIC1)
- E. Kritische Backplane-Temperatur*
- F. USB-Anschlüsse an der Vorderseite
- G. Netzschalter
- H. Reset-Taste
- I. Backplane-Warnung ausschalten*

^{*} Nur für PLATINUM 500 mit SAS-/SATA-Backplane-Option. Bei zu hoher Backplane-Temperatur wird von der Backplane gleichzeitig zur LED-Anzeige ein akustisches Warnsignal abgegeben. Dies kann auf einen Lüfterfehler hinweisen.

2 Merkmale des Serversystems

In diesem Kapitel werden die Hauptmerkmale des Serversystems beschrieben. Diese Merkmale sind in einer Tabelle zusammengestellt. In den Abbildungen wird die Anordnung der wichtigsten Komponenten und Anschlüsse gezeigt.

In Tabelle 2 sind die Merkmale des Serversystems aufgeführt.

Tabelle 2. Merkmale des Serversystems

Merkmal	Beschreibung		
Serverplatine	Intel® S5500BC		
Prozessoren	Bis zu zwei Intel® Xeon® 5500-Prozessoren mit bis zu 95 WThermal Design Power		
 8 DIMM-Steckplätze, 4 je Prozessor verteilt auf 2 Speicherkanäle Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher 800/1066/1333 MT/s ECC Registered (RDIMM) oder Unbuffered (UDIMM) Speicher Kein gemischter Einsatz von RDIMMs und UDIMMs 			
Chipsatz	Intel® 5500 Chipset IOH Intel® 82801Jx I/O Controller Hub (ICH10R)		
Anschlüsse für Peripheriegeräte Externe Anschlüsse: Ein DB-15-Grafikanschluss Ein serieller DB-9-Anschluss Zwei RJ-45-Netzwerkanschüsse für 10/100/1000 Mbit/s Vier USB-2.0-Anschlüsse (Rückseite) Zwei USB-2.0-Anschluss (Front) Interne Anschlüsse: Ein USB-Steckverbinder für zwei USB-2.0-Anschlüsse			
	 Ein Steckverbinder DH10 für seriellen Anschluss A Sechs SATA-II-Anschlüsse mit integrierter RAID-0/1/10-Unterstützung Ein Anschluss für optionales Remote Management Module 3 		
Grafik	On-board-Controller ServerEngines LLC Pilot II mit integriertem 2D-Video-Controller 64 MB DDR2-Speicher, davon 8 MB Grafikspeicher		
LAN Zwei RJ-45-Anschlüsse für 10/100/1000-Mbit/s-Ethernet-LAN: • Ein Intel® 82574L GbE-Controller • Ein Intel® 82567 GbE-Controller			
 Erweiterungsmöglichkeiten Zwei PCI-E 2.0 x8-Erweiterungssteckplätze Ein PCI-E 2.0 x8-Erweiterungssteckplatz mit x4-Link Ein PCI-E 1.1 x4-Erweiterungssteckplatz Ein 5 V 32-bit/33 MHz PCI-Erweiterungssteckplatz 			
Bis zu 2 Festplattenkäfige mit max. zwölf 2,5"- oder acht 3,5-Festplat a) Käfig für Festeinbau von 3,5"-SATA-HDDs (max. 1 je System, für 2 Hl b) SAS-/SATA-Käfig mit vier 3,5"-Hot-Swap-Festplatteneinschüben c) SAS-/SATA-Käfig mit sechs 2,5"-Hot-Swap-Festplatteneinschüben, Expander-Backplane mit zwei 7-poligen SATA-Anschlüssen Festplattenkäfige können kombiniert werden SAS-Unterstützung durch optionalen SAS-Controller			
Netzteil	Einfaches oder redundantes 600-W-/650-W-Netzteil		
Lüfter	 Drei 120-mm-Gehäuselüfter Ein nicht redundanter Lüfter in jedem Netzteil 		
• Integrierter IPMI2.0-konformer Baseboard Management Controller • Unterstützung für Remote-Management-Modul-3 ("KVM over IP") • Unterstützung für System-Management-Software • Light-Guided Diagnostics der austauschbaren Einheiten (FRUs)			

Positionen der Anschlüsse und Komponenten der Serverplatine




Abbildung 3. Position der Anschlüsse und Komponenten auf der Serverplatine

	0.474.4	-	A 11 C" 11
Α.	SATA-Anschluss 3	R.	Anschluss für Hauptstromversorgung
B.	Interner Steckverbinder für zwei USB-2.0-Anschlüsse	S.	DIMM-Sockel des Prozessorsockels 1 (Kanäle A und B)
C.	SATA-Anschluss 5	T.	Zusätzlicher Anschluss für Netzteil
D.	SATA-Anschluss 4	U.	24-poliger SSI-Anschluss für Bedienfeld auf der Vorderseite
E.	Steckplatz 3, PCI Express x4	V.	Anschluss für Systemlüfter 2
F.	Steckplatz 4, PCI 32 Bit / 33 MHz	W.	Lüfteranschluss für Prozessor 1
G.	Intel® RMM3-Anschluss	Χ.	Anschluss für Prozessorstromversorgung
H.	Steckplatz 5, PCI Express x8	Y.	CPU-Sockel 1
I.	Steckplatz 6, PCI Express x8 (Riser-Karte)	Z.	Intel® IOH 5500-Chipsatz
J.	Steckplatz 7, PCI Express x8	AA.	CPU-Sockel 2
K.	E/A-Anschlüsse an der Rückseite	BB.	Lüfteranschluss für Prozessor 2
L.	Diagnose-LEDs	CC.	Anschluss für Systemlüfter 1
M.	Status-LED	DD.	DIMM-Sockel des Prozessorsockels 2 (Kanäle D und E)
N.	ID-LED	EE.	SATA SGPIO
Ο.	Externer serieller Anschluss B	FF.	SATA-Anschluss 0
P.	Anschluss für Systemlüfter 3	GG.	SATA-Anschluss 1
Q.	SATA-Schlüssel	HH.	SATA-Anschluss 2

Konfigurationsjumper




Abbildung 4. Konfigurationsjumper

Diagnose-LEDs für Light Guided Diagnostics




Abbildung 5. Diagnose-LEDs für Light Guided Diagnostics

- A. POST-Code-Diagnose-LEDs
- B. Status-LED
- C. System-ID-LED
- D. Festplattenaktivitäts-LED
- E. Fehler-LED für Systemlüfter 3
- F. 5-Volt-Standby-LED

- G. DIMM-Fehler-LED
- H. Fehler-LED für Systemlüfter 2
- I. Fehler-LED für Prozessorlüfter 1
- J. Fehler-LED für Prozessorlüfter 2
- K. Fehler-LED für Systemlüfter 1
- L. Fehler-LED für DIMM

Tabelle 3. LED-Anzeigen

Bezeichnung	Bedeutung
5-V-Standby-LED	Die LED ist als "5VSB_LED" gekennzeichnet. Sie leuchtet, wenn die Plattform am Netz angeschlossen ist und die Serverplatine mit einer Standby-Spannung von 5 Volt versorgt wird.
System-ID-LED.	Die blaue Identifikations-LED lässt sich mit geeigneter Systemverwaltungs- software ein- und ausschalten (z.B. Active Management Console). Sie erleichtert die Identifikation des Geräts für den Service, wenn mehrere Systeme vorhanden sind.
System-Status-LED	Die System-Status-LED ist zweifarbig. Die folgenden Zustände können signalisiert werden: Grün, Dauerleuchten: normaler Betrieb Grün, Blinken: System betriebsbereit, aber eingeschränkt, z. B. Prozessorfehler, DIMM ausgefallen Gelb, Blinken: Nicht kritischer Fehler, z. B. bei Spannung, Temperatur Gelb, Dauerleuchten: Kritischer Fehler, z. B. Lüfterausfall
DIMM-Fehler-LEDs	Die DIMM-Fehler-LED signalisiert Fehler des zugeordneten Speichermoduls.
POST-Code- Diagnose-LEDs	Zeigen während des Systemstarts BIOS-POST-Codes an.

SSI-Frontpanel-Anschluss

Die Serverplatine verfügt über einen 24-poligen SSI-Frontpanel-Anschluss. Die folgende Abbildung zeigt die Belegung der Anschlussstifte.




Abbildung 6. SSI-Frontpanel-Anschluss

A. Betriebsanzeige
 B. Festplattenaktivitäts-LED
 C. Netzschalter
 D. Reset-Taste
 E. Netzwerkaktivitäts-LED (NIC1)
 F. Netzwerkaktivitäts-LED (NIC1)

RAID-Unterstützung

Die Serverplatine enthält einen integrierten SATA-Controller, der sowohl Übertragungsraten von 1,5 als auch 3,0 Gbit/s unterstützt. Die Optionen der Laufwerkskonfiguration befinden sich im BIOS-Setup unter "Advanced" > "Mass Storage Controller Configuration".

Die Option "On-board SATA Controller" ist standardmässig eingeschaltet und erlaubt folgende weitere "SATA Mode"-Optionen:

- "Enhanced" unterstützt bis zu sechs SATA-Geräte im nativen IDE-Modus.
- "Compatibility" unterstützt bis zu vier SATA-Anschlüsse [0/1/2/3] im Legacy-IDE-Modus und zwei SATA-Anschlüsse [4/5] im nativen IDE-Modus.
- "AHCI" unterstützt alle SATA-Anschlüsse im Advanced-Host-Controller-Interface-Modus.
- "SW RAID" schaltet den Intel® Embedded Server RAID Technology II-Modus ein mit Unterstützung für RAID 0, 1 und 10.

Hardwareanforderungen

Prozessor


Es müssen ein oder zwei Intel® Xeon® 5500-Prozessoren installiert sein.

Arbeitsspeicher

Die Serverplatine stellt 4 Speicherkanäle mit je 2 Steckplätzen zur Verfügung. Kanäle A und B mit DIMM A1, A2, B1, B2 sind Prozessor 1 zugeordnet. Kanäle D und E mit DIMM D1, D2, E1, E2 sind Prozessor 2 zugeordnet. Kanäle D und E können nur genutzt werden, wenn Prozessor 2 bestückt ist. Sind zwei Prozessoren bestückt, so können beide auf den gesamten Speicher über den Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) zugreifen.

Innerhalb eines Kanals muss DIMM 1 bestückt werden, bevor DIMM 2 eingesetzt werden kann.

Die DIMM-Konfiguration ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.



	Prozessorsockel 1			Prozessorsockel 2				
	Kan	al A	Kanal B		Kanal D		Kanal E	
ĺ	A1	A2	B1	B2	D1	D2	E1	E2

Abbildung 7. DIMM-Konfiguration

Unterstützte Speichermodule

- 1,5 V DDR3 DIMMs, registered (RDIMMs) oder unbuffered (UDIMMs, mit oder ohne ECC)
- Mischen von RDIMMs und UDIMMs ist nicht zulässig
- Ist mindestens ein UDIMM ohne ECC installiert, so wird der gesamte Speicher ohne ECC betrieben
- Die folgenden DIMM- und DRAM-Technologien werden unterstützt:
- RDIMMs:
 - Single-, Dual- und Quad-Rank
 - x4- oder x8-DRAM mit 1Gb- und 2Gb-Technologie, keine Unterstützung für 2Gb-DRAMbasierte 2GB- oder 4GB-RDIMMs
 - DDR3 1333 (nur Single- und Dual-Rank), DDR3 1066 und DDR3 800
- UDIMMs:
 - Single- und Dual-Rank
 - x8-DRAM mit 1Gb- oder 2 Gb-Technologie
 - DDR3 1333, DDR3 1066 und DDR3 800

Memory Mirroring

Der Chipsatz unterstützt Memory Mirroring. Memory Mirroring ist ein Konzept zur Vermeidung von Datenverlust im Falle des Ausfalls eines DIMMs.

In einem gespiegelten System (Mirroring) beträgt der maximale nutzbare Speicher die Hälfte des installierten Speichers.

Memory Mirroring wird durch Spiegelung der beiden Speicherkanäle je Prozessor erreicht.

Für Memory Mirroring müssen die DIMMs kanalübergreifend gleiche Kapazität und Technologie haben.

Optionale Hardware

Remote-Management-Modul

Das Remote-Management-Modul bietet erweiterte Funktionen zur Serververwaltung.

Für den Remote-Zugriff ist eine dedizierte Netzwerkkarte enthalten.

3 Hardwareinstallationen und Upgrades

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie vor Inbetriebnahme des Servers die Sicherheitshinweise am Ende dieses Handbuchs.

Positionsangaben in Bezug zum Gehäuse beziehen sich auf ein Standgerät in der Ansicht von vorne.

Benötigte Materialien und Werkzeuge

- Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größen 1 und 2)
- Spitzzange
- Antistatik-Manschette und leitende Schaumstoffunterlage

Frontblende abnehmen/aufsetzen

Zum Abnehmen der Frontblende führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Entriegeln Sie die beiden Schnappverschlüsse auf der Oberseite der Frontblende durch leichten Druck (siehe Abb. 8, Punkt A).
- 2. Schwenken Sie die Frontblende maximal 40 Grad nach vorn und ziehen Sie sie schräg nach oben weg.

Zum Aufsetzen der Frontblende gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Setzen Sie Frontblende mit den Scharnierhaken auf die Metallippe vorne unten am Gehäuse. Beim Aufsetzen hat die Frontblende oben zum Gehäuse einen Öffnungswinkel von ca. 30°.
- Schwenken Sie die Frontblende an das Gehäuse heran und drücken Sie dagegen, so dass die Schnapphaken oben einrasten.




Abbildung 8. Frontblende

Gehäuseabdeckung abnehmen

- 1. Nehmen Sie die Frontblende ab.
- 2. Lösen Sie die drei Rändelschrauben, die die linke Abdeckung vorne am Gehäuse halten.
- 3. Ziehen Sie die Abdeckung nach vorne (ca. 1 cm), so dass die Führungshaken aus den Gehäusenuten gleiten können.
- 4. Kippen Sie die Gehäuseabdeckung oben zur Seite und nehmen Sie sie dann ganz ab.

5,25"-Laufwerk installieren (DVD, Streamer)

Der Server wird mit insgesamt sechs Montageschienen für 5,25"-Geräte geliefert. Nicht verwendete Montageschienen befinden sich im Gehäuse neben bzw. über den Montageplätzen der Festplattenkäfige.

- 1. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 2. Schrauben Sie zwei Führungsschienen von ihrem Aufbewahrungsplatz neben den Festplattenkäfigen ab.
- 3. Befestigen Sie je eine Führungsschiene rechts und links am Laufwerk. Die grünen Griffstücke zeigen nach vorne.
- 4. Entfernen Sie die Blindabdeckung aus dem betreffenden 5,25"-Schacht (Gehäuse und Frontblende).
- 5. Schieben Sie das Laufwerk ganz in den Schacht ein, bis die Führungsschienen einrasten.
- 6. Schließen Sie das Laufwerk gemäß Herstellerangabe an Stromversorgung und Datenkabel an.
- 7. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung und setzen Sie die Frontblende wieder auf.

Zum Entnehmen eines 5,25"-Laufwerks drücken Sie die grünen Griffstücke an den Montageschienen nach innen und ziehen Sie Laufwerk und Schienen nach vorne.

SATA- oder SAS-Hot-Swap-Festplatten installieren

1. Drücken Sie auf die grüne Taste (Buchstabe "A") am Ende des Wechselrahmens, um den Wechselrahmen zu entriegeln. Ziehen Sie den schwarzen Hebel (Buchstabe "B") heraus. Wenn der Hebel seine Endposition erreicht, wird der Wechselrahmen vom Hot-Swap-Gehäuse gelöst.




Abbildung 9. Wechselrahmen aus Hot-Swap-Gehäuse entnehmen

- 2. Ziehen Sie den Rahmen aus dem Gehäuse.
- 3. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das Kunststoff-Stützelement am Wechselrahmen befestigt ist. Nehmen Sie das Stützelement heraus.




Abbildung 10. Kunststoff-Stützelement entfernen

4. Arretieren Sie die Festplatte im Wechselrahmen mit den vier Schrauben, mit denen zuvor das Kunststoff-Stützelement befestigt war. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte der Festplatte zum Ende des Wechselrahmens zeigen. Das Etikett der Festplatte muss nach oben zeigen.




Abbildung 11. Festplatte in Wechselrahmen einsetzen und arretieren

5. Schieben Sie den Wechselrahmen zurück in das Hot-Swap-Gehäuse (bei geöffnetem schwarzen Hebel). Drehen Sie anschließend den schwarzen Hebel nach oben, so dass der Wechselrahmen einrastet.




Abbildung 12. Wechselrahmen in Hot-Swap-Gehäuse schieben

Ein- und Ausbauen von Speichermodulen

Die DIMMs sind auf der Platine mit DIMM_A1 bis DIMM_B2 und DIMM_D1 bis DIMM_E2 gekennzeichnet.

Beginnen Sie die Speicherbestückung mit DIMM_A1. Rüsten Sie Speicher zunächst im jeweils ersten Sockel der folgenden Speicherkanäle auf, bevor Sie DIMMs im zweiten Sockel eines Kanals einsetzen. Bei Systemen mit 2 Prozessoren verteilen Sie den Speicher gleichmäßig auf die Prozessoren. Beachten Sie die Hinweise zum Arbeitsspeicher in Kapitel 2.

Installieren von DIMMs

So installieren Sie DIMMs:

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie den Netzstecker ab.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 5. Suchen Sie die DIMM-Sockel. Siehe Abbildung 7.




Abbildung 13. Einbauen von Speicherbausteinen

- 6. Drücken Sie die Halteklammern an den Enden der DIMM-Sockel nach außen.
- 7. Nehmen Sie das DIMM aus der antistatischen Verpackung. Berühren Sie das DIMM dabei nur an den Kanten.
- 8. Richten Sie das DIMM über dem Sockel aus. Bringen Sie die kleine Einkerbung an der unteren Seite des Moduls mit der entsprechenden Markierung am Sockel zur Deckung (siehe Abb. 13).
- 9. Schieben Sie das DIMM in den Sockel.
- 10. Drücken Sie das DIMM senkrecht von oben in den Sockel, bis die Halteklammern einrasten. Achten Sie darauf, dass die Klammern korrekt eingerastet sind.
- 11. Schließen Sie alle internen Komponenten wieder an.
- 12. Schließen Sie das Servergehäuse. Schließen Sie alle externen Komponenten wieder an.
- 13. Schließen Sie das Netzkabel an.

Ausbauen von DIMMs

So bauen Sie Speichermodule aus:

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server
- 3. Ziehen Sie den Netzstecker vom Server ab.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 5. Drücken Sie die Halteklammern an den Enden des Sockels vorsichtig nach außen. Das DIMM springt aus dem Sockel.
- 6. Fassen Sie das DIMM an den Rändern an. Nehmen Sie es aus dem Sockel, und bewahren Sie es in einer antistatischen Verpackung auf.
- 7. Schließen Sie alle internen Komponenten wieder an.
- 8. Schließen Sie das Servergehäuse. Schließen Sie alle externen Komponenten wieder an.
- 9. Schließen Sie das Netzkabel an.

Einbauen oder Austauschen von Prozessoren

⊞ HINWEIS

Halten Sie sich beim Einbauen/Austauschen von Prozessoren an die unten gegebenen Anweisungen. Verwenden Sie nicht die Anleitungen, die mit den Prozessoren geliefert werden!

Wenn auf dem Board nur ein einzelner Prozessor betrieben werden soll, muss dieser im Prozessorsockel CPU1 installiert werden.

Stellen Sie beim Installieren eines zweiten Prozessors sicher, dass beide installierten Prozessoren identisch sind und die gleiche Betriebsspannung und Taktfrequenz verwenden. Prozessoren unterschiedlichen Typs bzw. unterschiedlicher Taktfrequenz können nicht gleichzeitig eingesetzt werden.



🔼 ACHTUNG

Es dürfen nur geeignete Prozessoren verwendet werden: Falls Sie einen Prozessor einbauen, der nicht zu ihrem Server passt, kann die Serverplatine beschädigt werden.

Elektrostatische Entladung (ESD) bei der Handhabung von Prozessoren: So reduzieren Sie das Risiko einer Beschädigung des Prozessors durch elektrostatische Entladung (ESD): (1) Berühren Sie das Metallgehäuse des Servers, bevor Sie an Prozessor oder Systemplatine arbeiten. Bleiben Sie während der Arbeit in Berührung mit dem Metallgehäuse des Systems, um bei der Arbeit mit dem Prozessor elektrostatische Ladungen sofort abzuführen. (2) Vermeiden Sie unnötige Bewegungen.

Einbauen von Prozessoren

- 1. Beachten Sie die im vorangehenden Abschnitt und am Anfang dieses Handbuchs genannten Sicherheits- und ESD-Hinweise.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie das Netzkabel vom Server ab.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 5. Bauen Sie den Speicher- und Prozessorluftkanal aus.
- 6. Suchen Sie die Prozessorsockel (siehe Seite 10, Abbildung 3).
- 7. Entfernen Sie alle Teile, die den Zugriff auf die Prozessor-Steckplätze behindern.
- 8. Drücken Sie den Sperrhebel am Prozessorsockel nach unten. Halten Sie den Hebel nach unten gedrückt, und schieben Sie ihn gleichzeitig weg vom Sockel, damit er sich vom Haken löst. Öffnen Sie den Sperrhebel vollständig. Siehe Abbildung 14.




Abbildung 14. Prozessorhalterung öffnen

9. Drücken Sie den hinteren Stift an der Montageklappe nach unten, so dass diese sich vorne leicht anhebt. Öffnen Sie die Montageklappe vollständig. Siehe Abbildung 15.




Abbildung 15. Montageklappe öffnen

10. Wenn sich auf der Montageklappe noch eine Schutzabdeckung befindet, entfernen Sie diese und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf.




Abbildung 16. Schutzabdeckung der Montageklappe entfernen

- 11. Nehmen Sie den Prozessor aus der Schachtel, und entfernen Sie die schützende Transportabdeckung.
- 12. Richten Sie den Prozessor so am Sockel aus, dass die beiden Ausstanzungen über den Stiften am Sockel liegen. Setzen Sie den Prozessor vorsichtig in den Sockel.




Abbildung 17. Prozessor einsetzen

- 13. Schließen Sie die Montageklappe.
- 14. Schließen Sie den Sperrhebel des Sockels. Drücken Sie den Sperrhebel nach unten und gleichzeitig in Richtung der Prozessormitte, bis er unter dem Haken des Prozessorsockels einrastet.




Abbildung 18. Montageklappe schließen und verriegeln

15. Befestigen Sie die Kühler (siehe unten).

Kühlkörper installieren

An der Unterseite von Kühlkörpern befindet sich wärmeleitendes Material (TIM). Seien Sie beim Auspacken des Kühlkörpers vorsichtig, um Schäden am TIM zu vermeiden.

- 1. Setzen Sie den Kühlkörper auf den Prozessor, und richten Sie dabei die vier Halteschrauben an den vier Gewinden aus, die den Prozessor umgeben.
- Schrauben Sie die Halteschrauben lose und in diagonaler Reihenfolge ein.
 Ziehen Sie zuerst alle Schrauben leicht fest, bevor Sie die erste Schraube ganz festziehen.
- 3. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.




Abbildung 19. Installieren des Kühlkörpers

- 4. Setzen Sie alle Komponenten wieder ein, die Sie zuvor entfernt haben, um den Prozessorsockel zu erreichen.
- 5. Schließen Sie das Servergehäuse, und verbinden Sie den Netzstecker wieder mit dem Server.

Ausbauen von Prozessoren

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Ziehen Sie den Netzstecker vom Server ab.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 5. Bauen Sie den Speicher- und Prozessorluftkanal aus.
- 6. Lösen Sie die vier Halteschrauben an den Ecken des Kühlkörpers.
- 7. Drehen Sie den Kühlkörper leicht, um das Siegel zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor zu brechen.
- 8. Heben Sie den Kühlkörper vom Prozessor ab. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, drehen Sie den Kühlkörper noch einmal. Wenden Sie beim Abnehmen des Kühlkörpers keine Gewalt an. Der Prozessor könnte dadurch beschädigt werden.
- 9. Heben Sie den Sperrhebel an.
- 10. Öffnen Sie die CPU-Montageklappe.
- 11. Entnehmen Sie den Prozessor.
- 12. Für die Installation eines Austauschprozessors siehe unter "Einbauen von Prozessoren". Installieren Sie anderenfalls die Schutzabdeckung über dem leeren Prozessorsockel, und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Installieren von PCI-Karten

Peripheriegeräte und Erweiterungskarten sind nicht im System enthalten und müssen separat erworben werden. Die PCI-Steckplätze können sowohl mit PCI-Karten in voller Baugröße als auch mit Low-Profile-PCI-Karten bestückt werden. Low-Profile-Karten können jedoch nur dann verwendet werden, wenn sie mit einem Slotblech für Steckplätze voller Baugröße versehen sind.

- 1. Beachten Sie die Sicherheits- und ESD-Hinweise am Anfang dieses Handbuchs.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Trennen Sie durch Ziehen des Netzsteckers das System vom Netz.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 5. Lösen Sie die Schraube, mit der die Steckplatzblende an der Gehäuserückseite befestigt ist. Entfernen Sie die Blende. Bewahren Sie die Schraube für die folgenden Arbeitsschritte auf.
- 6. Setzen Sie die PCI-Karte in den freien Steckplatz ein.
- 7. Befestigen Sie die PCI-Karte mit der in Schritt 5 entfernten Schraube.
- 8. Schließen Sie alle internen Komponenten wieder an.
- 9. Schließen Sie das Servergehäuse. Schließen Sie alle externen Komponenten wieder an.
- 10. Schließen Sie das Netzkabel an.

Austauschen der Sicherungsbatterie

Eine Lithium-Batterie versorgt die Systemuhr auf der Serverplatine bis zu zehn Jahre lang mit Strom. Wenn die Energie zur Neige geht, verringert sich die gelieferte Spannung, und die im CMOS-RAM der Systemuhr gespeicherten Einstellungen (z. B. Datum und Uhrzeit) sind möglicherweise nicht mehr genau. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Händler, um eine Liste zugelassener Ersatzbatterien zu erhalten.



! WARNING

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.



! WARNUNG

Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen oder äguivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.



1 AVERTISSEMENT

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement par une pile du meme type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.



/!\ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją. Wymieniać tylko na taki sam lub równoważny typ, zalecany przez producenta. Zużyte baterie utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hĺndtering. Udskiftning mĺ kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandrren.



ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandren.



Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



✓!\ VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- 1. Beachten Sie die im vorangehenden Abschnitt und am Anfang dieses Handbuchs genannten Sicherheits- und ESD-Hinweise.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Server verbundenen Peripheriegeräte aus. Schalten Sie den Server aus.
- 3. Trennen Sie durch Ziehen des Netzsteckers das System vom Netz.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse. Sehen Sie dazu in der Anleitung zu Ihrem Gehäuse nach.
- 5. Suchen Sie die Batterie. Siehe Abbildung 20.
- 6. Ziehen Sie zum Entnehmen der Batterie vorsichtig die Metallklammer zurück.
- 7. Entnehmen Sie die Batterie aus der Halterung.




Abbildung 20. Austauschen der Batterie

- 8. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.
- 9. Nehmen Sie die neue Lithium-Batterie aus ihrer Verpackung, und setzen Sie diese unter Beachtung der korrekten Polarität in die Batteriehalterung ein.
- 10. Schließen Sie alle internen Komponenten wieder an.
- 11. Schließen Sie das Servergehäuse. Schließen Sie alle externen Komponenten wieder an.
- 12. Schließen Sie das Netzkabel an.
- 13. Führen Sie das Setup aus, und stellen Sie die Systemuhr.

4 Server-Dienstprogramme

BIOS-Setup-Dienstprogramm verwenden

In diesem Abschnitt werden die Optionen des BIOS-Setup-Dienstprogramms beschrieben, mit dessen Hilfe Sie verschiedene Servereinstellungen ändern können. Das BIOS-Setup können Sie unabhängig vom installierten Betriebssystem ausführen.

Setup starten

Sie können das BIOS-Setup zu verschiedenen Zeitpunkten aufrufen und starten:

- Beim Starten des Servers, nach dem Speichertest des POST.
- Wenn Sie die CMOS-Steckbrücke auf der Serverplatine auf die Position "Clear CMOS" gesetzt haben.

In den zwei oben genannten Fällen wird nach dem Neustart die folgende Aufforderung angezeigt:

```
"Press <F2> to enter SETUP" (Drücken Sie F2, um das SETUP aufzurufen)
```

In einem dritten Fall, wenn CMOS bzw. NVRAM beschädigt wurde, werden stattdessen die folgenden Hinweise angezeigt:

```
Warning: CMOS checksum invalid (Warnung: CMOS-Prüfsumme ungültig)
Warning: CMOS time and date not set (CMOS-Zeit und -Datum nicht eingestellt)
```

In diesem Fall werden die Standardwerte für den CMOS geladen, und ein Serverneustart wird versucht.

Wenn Sie nicht auf das Setup zugreifen können

Wenn Sie nicht auf das BIOS-Setup zugreifen können, muss möglicherweise der CMOS-Speicher gelöscht werden. Das Zurücksetzen des CMOS wird im Abschnitt "CMOS löschen" beschrieben.

Setup-Menüs

Auf den Seiten des BIOS-Setup-Menüs finden Sie verschiedene Optionen. Mit Ausnahme der Optionen, bei denen lediglich automatisch konfigurierte Werte angezeigt werden, ist jeder Option ein Auswahlfeld zugeordnet. Mit Hilfe der Auswahlfelder können Sie eigene Einstellungswerte festlegen, falls Sie über die notwendigen Berechtigungen verfügen. Wenn ein Wert aus irgendeinem Grund nicht geändert werden kann, ist das zugehörige Auswahlfeld gesperrt.

Die verfügbaren Tastaturbefehle sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4. Tastaturbefehle


Taste	Funktion				
<f1></f1>	Hilfe: Durch Drücken von F1 wird in jedem beliebigen Menü das Hilfe-Fenster angezeigt.				
← →	Mit der linken oder rechten Pfeiltaste kann zwischen den Seiten des Hauptmenüs gewechselt werden. Die Tasten haben keine Wirkung, wenn ein Untermenü oder eine Auswahlliste angezeigt wird.				
1	Vorheriges Element auswählen: Mit der Nach-oben-Taste kann das vorhergehende Element in Auswahllisten ausgewählt werden. Durch Drücken der Eingabetaste wird das ausgewählte Element aktiviert.				
↓	Nächstes Element auswählen: Mit der Nach-unten-Taste kann das nächste Element in Auswahllisten ausgewählt werden. Durch Drücken der Eingabetaste wird das ausgewählte Element aktiviert.				
F5/-	Wert ändern: Mit der Minustaste (-) oder der Taste F5 kann der Wert eines ausgewählten Elements auf den vorhergehenden Wert geändert werden. Auf diese Weise können alle Werte von Auswahllisten nacheinander durchlaufen werden, ohne dass die gesamte Liste angezeigt wird.				
F6/+	Wert ändern: Mit der Plustaste (+) oder der Taste F6 kann der Wert eines ausgewählten Elements auf den nächsten möglichen Wert geändert werden. Auf diese Weise können alle Werte von Auswahllisten nacheinander durchlaufen werden, ohne dass die gesamte Liste angezeigt wird. Auf japanischen Tastaturen mit 106 Tasten hat die Plustaste zwar einen anderen Scancode als auf anderen Tastaturen, aber dennoch die gleiche Wirkung.				
Eingabetaste	Befehl ausführen: Wenn das ausgewählte Element ein Untermenü ist, wird mit der Eingabetaste das Untermenü aktiviert. Wenn das ausgewählte Element ein Wertefeld hat, wird eine Auswahlliste angezeigt. Bei mehrwertigen Elementen (wie Datum und Uhrzeit) wird ein Teilfeld ausgewählt. Wenn eine Auswahlliste angezeigt wird, kann mit der Eingabetaste die Auswahlliste wieder ausgeblendet und ein anderes Element im übergeordneten Menü ausgewählt werden.				
Esc	Beenden: Mit der Esc-Taste kann jedes beliebige Feld verlassen werden. Diese Taste macht das Drücken der Eingabetaste rückgängig. Wenn die Esc-Taste gedrückt wird, während Felder bearbeitet werden oder Elemente aus einem Menü ausgewählt sind, wird das jeweils übergeordnete Menü aufgerufen. Wird die Esc-Taste in einem Untermenü gedrückt, wird das zugehörige übergeordnete Menü aufgerufen. Wird die Esc-Taste in einem Hauptmenü gedrückt, wird das Bestätigungsdialogfeld zum Beenden angezeigt. Sie werden aufgefordert, die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen oder zu verwerfen.				
F9	Setup-Standardwerte: Wenn Sie die Taste F9 drücken, wird Folgendes angezeigt:				
	Setup Confirmation (Setup-Bestätigung) Load default configuration now? (Standard-Konfiguration laden?) [Yes] [No] (Ja/Nein)				
	Wenn Sie "Yes" auswählen und die Eingabetaste drücken, werden alle Setup-Felder auf ihre Standardwerte gesetzt. Wenn Sie "No" auswählen und die Eingabetaste oder die Esc-Taste drücken, gelangen Sie zurück zu dem Punkt, an dem Sie sich befanden, bevor F9 gedrückt wurde. Es werden keine Feldwerte geändert.				
F10	Speichern und Beenden: Wenn Sie die Taste F10 drücken, wird Folgendes angezeigt:				
	Setup Confirmation (Setup-Bestätigung)				
	Save Configuration changes and exit now?				
	(Änderung der Konfiguration speichern und beenden?)				
	[Yes] [No] (Ja/Nein)				
	Wenn Sie "Yes" auswählen und die Eingabetaste drücken, werden alle Änderungen gespeichert und das Setup wird beendet. Wenn Sie "No" auswählen und die Eingabetaste oder die Esc-Taste drücken, gelangen Sie zurück zu dem Punkt, an dem Sie sich befanden, bevor F10 gedrückt wurde. Es werden keine Feldwerte geändert.				

5 Rack-Montage

Der PLATINUM 500 I ist optional mit einem Slide Rail Kit für die Rack-Montage erhältlich. Die folgenden Anweisungen gelten nur für Server mit einem solchen Slide Rail Kit.

Stückliste

Im Folgenden werden alle Teile, die für den Einbau relevant sind, aufgelistet und mit einem Buchstaben versehen, der in der Installationsanleitung verwendet wird.




■ HINWEIS

Die Schrauben mit dem Senkkopf werden nicht benötigt.


Tipp: Kunden mit einem MAXDATA Rack sollten zur einfacheren Installation des Servers im Schrank die Schrauben, Unterlegscheiben und Klemmmuttern aus dem Befestigungssatz ihres Schrankes nehmen.

Installation


1. Ziehen Sie die inneren Schienen (C) aus den mittleren (B) heraus.



2. Belassen Sie die mittleren Schienen (B) in den äußeren (A).




3. Messen Sie den Abstand zwischen dem vorderen und dem hinteren Lochrasterprofil Ihres Schranks. Befestigen Sie die silbernen Endwinkel (D) an den äußeren Schienen (A) mit jeweils zwei Schrauben (E) und zwei Muttern (G). Achten Sie darauf, dass zwischen den Befestigungswinkeln der äußeren Schienen (A) und der Endwinkel (D) der gleiche Abstand besteht wie zwischen den beiden Lochrasterprofilen Ihres Serverschranks.




28 Rack-Montage


4. Befestigen Sie die Schienen mit den silbernen Endwickeln (D) nach hinten im Serverschrank. Halten Sie zuerst die Befestigungswinkel ans Lochraster. Legen Sie nun die Lochplatte mit den Gewindelöchern (H) hinter das Lochrasterprofil. Schrauben Sie zum Schluss die Schrauben (E) von vorne durch das Lochraster und die Befestigungswinkel in die Lochplatten (H).



5. Befestigen Sie die inneren Schienen (C) mit der Arretierung nach hinten am Servergehäuse mit den kleinen Schrauben (F).



6. Zum Schluss können Sie den Server in den Serverschrank schieben indem Sie die inneren Schienen (C) in die mittleren schieben (B). Um den Server komplett hineinschieben zu können, müssen Sie die Arretierung an den beiden Seiten der Schienen eindrücken.



Technische Referenz

Technische Daten zum Netzteil

Eingangsspannung des 600-W-Einzelnetzteils

- 100-127 V~ bei 50/60 Hz, max. 10 A
- 200-240 V~ bei 50/60 Hz, max. 5 A

Effizienz

Die folgende Tabelle gibt die Effizienz des Netzteils wieder.

Tabelle 5. Effizienz des 600-W-Netzteils (FSP600-80PSA)

Belastung (% vom Maximum)	20 %	50 %	100 %
Wirkungsgrad	82 %	85 %	82 %

Ausgangsspannung des 600-W-Einzelnetzteils

In der unten stehenden Tabelle wird die Gesamtwattzahl aufgeführt, die im Subsystem zur Stromversorgung für jeden Spannungspegel zur Verfügung steht.

Tabelle 6. Ausgangsleistung des 600-W-Netzteils

Spannung	Maximalstrom
+3,3 V	25 A
+5 V	25 A
+5 V Standby	3 A
+12 V (4 Spannungsschienen)	48 A (18 A für eine Spannungsschiene)
-12 V	0,5 A

Eingangsspannung des redundanten 650-W-Netzteils

200-240 V~ bei 50/60 Hz, max. 11 A

Ausgangsspannung des redundanten 650-W-Netzteils

In der unten stehenden Tabelle wird die Gesamtwattzahl aufgeführt, die im Subsystem zur Stromversorgung für jeden Spannungspegel zur Verfügung steht.

Tabelle 7. Ausgangsleistung des 650-W-Netzteils

Spannung	Maximalstrom
+3,3 V	28 A
+5 V	30 A
+5 V Standby	3 A
+12 V (4 Spannungsschienen)	48 A (18 A für eine Spannungsschiene)
-12 V	0,5 A



NORSICHT

Die Erweiterungssteckplätze auf der Serverplatine sind für maximal 25 Watt pro Steckplatz ausgelegt. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme pro Steckplatz sollte 13 W nicht überschreiten.

Umgebungsspezifikationen für das System

Tabelle 8. Umgebungsspezifikationen

Temperatur	Lagerung	–40 °C bis 70 °C		
	Betrieb	5 °C bis 30 °C; Herabsetzung um 0,5 °C pro 305 m Höhe (1000 Fuß) bis 3 km (10.000 Fuß)		
Luftfeuchtigkeit	feuchtigkeit Lagerung 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondens 30 °C			
Erschütterungen Betrieb		2,0 g, 11 ms, Sinushalbwellen		
	Verpackt	Betriebsbereit nach freiem Fall aus 45 cm Höhe		
Elektrostatische Entladungen (ESD)		Getestet bei 15 kV, keine Beschädigung der Komponenten		

32 Technische Referenz

7 Richtlinien und Integrationshinweise

Richtlinienkonformität des Produkts

Konformität des Produkts mit Sicherheitsrichtlinien

Der Server entspricht folgenden Sicherheitsrichtlinien:

- EN 60950 (Europäische Union)
- IEC 60950 (International)
- CE Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) (Europäische Union)

EMV-Konformität des Produkts

Der Server wurde getestet und erfüllt folgende Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV):

- EN 55022 (Klasse A) Störstrahlungen und -spannungen (Europäische Union)
- EN 55024 (Verträglichkeit) (Europäische Union)
- CE EMV-Richtlinie (89/336/EWG) (Europäische Union)

Sicherheitsprüfzeichen des Produkts

Dieses Produkt ist mit folgenden Produktprüfzeichen gekennzeichnet:

Tabelle 9. Produktprüfzeichen



RoHS-Konformität des Produkts

Beschränkung gefährlicher Substanzen: Dieses Serversystem entspricht der EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS – Beschränkung der Benutzung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten).

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Beachten Sie alle in der Installationsanleitung angegebenen Hinweise.

Achten Sie auf Folgendes, um Verletzungen zu vermeiden:

- Spitze Anschlussstifte von Anschlüssen
- Spitze Anschlussstifte auf Leiterplatten
- Scharfe Kanten und Ecken des Gehäuses
- Heiße Komponenten wie Prozessoren, Spannungsregler und Kühlkörper
- Beschädigte Drähte, wodurch Kurzschlüsse verursacht werden können

Wartungsarbeiten dürfen nur von technisch qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Anforderungen an die Installation



ACHTUNG

Gehen Sie bei der Installation dieses Produkts wie folgt vor, um die Anforderungen der einschlägigen Sicherheits- und sonstigen Vorschriften zu erfüllen.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen in Bezug auf das Gehäuse und die zugehörigen Module durch, und halten Sie die Anweisungen strikt ein. Wenn die Anweisungen in Bezug auf das Gehäuse den nachstehenden Anweisungen oder denen für zugehörige Module widersprechen, müssen Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers wenden. Von diesem erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr Computer die Anforderungen der einschlägigen Sicherheits- und sonstigen Vorschriften erfüllt. Wenn Sie diese Anweisungen und diejenigen der Hersteller des Gehäuses und der zugehörigen Module nicht beachten, gehen Sie Sicherheitsrisiken ein und begehen unter Umständen einen Verstoß gegen einschlägige, in Ihrem Land geltende Gesetze und Vorschriften.

Verhindern Sie Überlastungen des Netzteils

Überlasten Sie niemals den Ausgang des Netzteils. Um das Überlasten des Netzteils zu vermeiden, müssen Sie stets sicherstellen, dass der Gesamtstromverbrauch aller Module im Computer niedriger ist als die Nennbelastbarkeit der einzelnen Ausgangsstromkreise des Netzteils.

Batteriehinweis anbringen

Auf der Serverplatine ist nicht genügend Platz, um Anweisungen zum Ersetzen und Entsorgen der Batterie anzubringen. Zur Zertifizierung der Systemsicherheit kann es nötig sein, den folgenden oder einen gleichwertigen Hinweis permanent und deutlich lesbar in der Nähe der Batterie am Gehäuse zu befestigen.



ACHTUNG

Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird, besteht ein Explosionsrisiko.

Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp, der vom Gerätehersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie benutzte Batterien gemäß den Herstellerempfehlungen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt wurde für die Verwendung in Büros, Privatwohnungen, Schulen, Rechenzentren und an ähnlichen Orten entwickelt. Die Eignung dieses Produkts für andere Verwendung oder Umgebungen wie z. B. im medizinischen oder industriellen Bereich, in Alarm- oder Testsystemen usw. erfordert unter Umständen weitere Prüfungen.

Warnungen zu Netzspannung und Elektrizität



Das Netzteil in diesem Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Öffnen Sie das Netzteil nicht. Im Netzteil bestehen gefährliche Spannungen, Ströme und Energiequellen. Schicken Sie das Gerät für Wartungsarbeiten an den Hersteller zurück.

Wenn Sie ein hot-plug-fähiges Netzteil austauschen, ziehen Sie dessen Netzkabel ab, bevor Sie es aus dem Server ausbauen.

Zur Vermeidung von Stromschlägen schalten Sie den Server aus, und trennen Sie vor dem Öffnen des Geräts das Netzkabel sowie alle an den Server angeschlossene Telekommunikationssysteme, Netzwerke und Modems.

Die Netzkabel sind die Hauptvorrichtung zum Trennen des Geräts vom Stromnetz. Die Steckdose muss in der Nähe der Anlage angebracht und gut erreichbar sein.

Netzkabel müssen an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen sein.

Warnhinweise für Racks

Das Geräte-Rack muss auf einer geeigneten, festen Unterlage verankert werden, um ein Umkippen zu vermeiden, wenn ein Server oder andere Geräte herausgezogen werden. Bei der Installation des Racks müssen die Anweisungen des Rack-Herstellers beachtet werden.

Gehen Sie bei der Installation von Geräten im Rack immer von unten nach oben vor, und bauen Sie das schwerste Gerät an der untersten Position im Rack ein.

Ziehen Sie jeweils immer nur ein Gerät aus dem Rack heraus.

Sie müssen für die gesamte Rack-Einheit einen Netztrennschalter einrichten. Dieser Netztrennschalter muss leicht zugänglich sein und über eine Kennzeichnung verfügen, die besagt, dass er die Stromzufuhr zur gesamten Einheit steuert und nicht nur zu den Servern.

Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr müssen das Rack selbst und alle darin eingebauten Geräte ordnungsgemäß geerdet sein.